

**Termék információ** a 2015/1186/EU és 2015/1188/EU rendeletek szerint

**Termék adatlap** (2015/1188/EU rendelet szerint)

Modell / típusazonosító:		ATLANTIC ATLANTIC ALTIS ECOBOOST 2 1500W / CHG-BD1				
Elem		Jel	Érték	Me.	Elem	Me.
Hőteljesítmény					A hőbevitel típusa (csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében)	
Névleges hőteljesítmény		$P_{nom}$	1,5	kW	Kézi fűtésszabályozás beépített termosztáttal	Nem
Minimális hőteljesítmény (indikatív)		$P_{min}$	0,0	kW	Kézi fűtésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-érzékelővel	Nem
Maximális folyamatos hőteljesítmény		$P_{max,c}$	1,5	kW	Elektronikus fűtésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-érzékelővel	Nem
Segédenergia-fogyasztás					Ventillátorral segített hőleadás	Nem
Maximális hőteljesítmény mellett		$el_{max}$	0,000	kW	A hőtelejesítmény / helyiség hőmérséklet ellenőrzés típus	
Minimális hőteljesítmény mellett		$el_{min}$	0,000	kW	Állandó hőteljesítmény, helyiség hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Készenléti üzemmódban		$el_{sb}$	0,000	kW	Két vagy több fokozatú hőteljesítmény, helyiség hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
					Mechanikus termosztát helyiség hőmérséklet-szabályozással	Nem
					Elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozás	Nem
					Elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozás napi programozással	Nem
					Elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozás heti programozással	Igen
					Egyéb szabályozó funkciók	
					Helyiség hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékelővel	Igen
					Helyiség hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak-érzékelővel	Nem
					Távvezérlési lehetőség	Nem
					Adaptív kapcsolásszabályzás	Igen
					Működési időtartam korlátozás	Nem
					Feketegömb-érzékelővel ellátva	Nem
Elérhetőség:		ATL International, 58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)				

Készülék cseréje esetén fontos, hogy megtegye a le- és szétszereléssel kapcsolatos megfelelő óvintézkedéseket, valamint könnyítse meg a készülék egyes alkotóelemeiből keletkező hulladék újrahasznosítását és ártalmatlanítását.

Mielőtt bármilyen telepítési, szerelési vagy karbantartási műveletet végezne, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait.