



Kezelési utasítás
F19 Modell



CÉG BL-MecaM 2 CÉG BL-MecaOM 2

F19 Modell mechanikus termosztáttal (HU)

Az Atlantic 1968-ban alapított elismert francia márka a fűtés, a hőkomfort és az energiatakarékos rendszerek területén. Több mint 40 éves tapasztalat és innováció testesül meg az Ön által vásárolt F19 termékben. Reméljük, hogy a termékünk mindenben megfelel az ön igényeinek. Köszönjük a bizalmát az Atlantic márka iránt!

A további részletes információkért a fejlesztéseinkről keresse fel a www.atlantic-comfort.com oldalunkat.

Telepítés


A telepítésre vonatkozóan vegye figyelembe a készüléken lévő adattáblát és a szerelési útmutatóban leírtakat.

A CÉG BL-MecaVM 2 modell hordozható vagy helyhez kötött változatban üzemeltethető.

A CÉG BL-MecaOM 2 modell csak hordozható változatban használható.

FIGYELEM: a dugvilla nélküli változatú készülékek hordozható kivitelben nem telepíthetők!

Alkalmazás



E	Kapcsoló I/O
F	Hőmérséklet szabályzó gomb

Konvektor beállítása

Hogyan kell beállítani a „Komfort” üzemmódot?

A „Komfort” üzemmódban a hőmérséklet beállításához az **E** kapcsolót állítsa az **I** állásba, az **F** hőmérsékletszabályozót fordítsa el a **MAX** állásba és várja meg, amíg a hőmérséklet a helyiségben komfortos lesz. Ezután fordítsa el a hőmérsékletszabályozót ellenkező irányba kattanáig. Ha a helyiség hőmérséklete csökken, a konvektor automatikusan fűteni fog a beállított hőmérséklet eléréséig.

Figyelem! Ha a szobahőmérséklet a készülék értékskálája szerinti lehető legmagasabb érték felett van, a fűtőelem nem fog működni addig, amíg a levegő hőmérséklete a helyiségben nem csökken a készülék értékskálája szerinti lehető legmagasabb érték alá.

Hogyan kell beállítani a „Fagyvédelmi” üzemmódot?

A „Fagyvédelmi” üzemmóddhoz az **E** kapcsolót állítsa **I** állásba és az **F** hőmérsékletszabályozót fordítsa el a **MIN** állásba. Ez lehetővé teszi a hőmérsékletet körülbelül 7°C-on tartása abban az esetben, ha a helyiségben hosszú ideig senki nem tartózkodik (több mint 24 óra).

CÉG BL-Meca\M 2 \ CEG BL-Meca\OM 2

Jellemzők	Jelölés	Érték	Mértékegység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P nom	0,5-2,5	kW
Minimális hőteljesítmény	P min	0,0	kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény	P max, c	2,5	kW
Segédenergia-fogyasztás			
Maximális hőteljesítmény mellett	el max	0,000	kW
Minimális hőteljesítmény mellett	el min	0,000	kW
Készletléti módban	el sb	0,000	kW

Jellemzők	Egység	Kiegészítő információk
Hőteljesítmény / szobahőmérséklet ellenőrzés típus		
A elektronikus szobatermosztát, heti programozással	nem	
Ellenőrzés egyéb opciók		
A helyiségben a hőmérséklet szabályzás jelenlét érzékeléssel	nem	
A helyiségben a hőmérséklet szabályzás nyitott ablak érzékeléssel	nem	
Távvezérlési lehetőség	nem	
Adaptív szabályzás aktiválása	nem	
Aktiválás időtartamának korlátozása	nem	
Érzékelő fekete golyóval	nem	